

# Emulare case de marcat ACTIVA

Interfatarea caselor de marcat **ACTIVA**, in regim de emulare tastatura, este facuta prin intermediul driver-ului **FPRWIN**, pus la dispozitie de catre firma importatoare a acestor tipuri de case.

## 1. Setari in WinMentor

La sectiunea "Date de lucru" trebuie setati parametrii :

- portul serial la care este conectata casa,
- Casa de marcat la care listez (ce trebuie selectata dintr-un nomenclator de case de marcat, definit in WinMentor),
- seria fiscală a casei de marcat
- codurile corespunzatoare fiecarei cote de TVA, asa cum au fost ele programate in casa de marcat de catre persoana care a instalat casa (vezi fig.1).




Fig. 1

## 2. Instalarea driver-ului pentru casele ACTIVA

Ca principiu general, trebuie stiut ca atunci cand WinMentor foloseste pentru interfatari cu case de marcat diverse drivere (cum este si cazul caselor ACTIVA), aplicatia isi cauta programul driver in directorul de unde este lansat executabilul Mentor.exe (de exemplu : c:\winmentor)

Driver-ul FPRWIN trebuie descarcat de pe adresa noastra de ftp (**FTP2.WINMENTOR.RO**). El se gaseste in directorul **WINMENTOR-TOOLS/DRIVERS/DriverActiva**.